

SVAKOM Tulip

Údržba

Před i po každém použití pomůcku namydlete a opláchnete proudem vlažné vody. Čistič pomůcek zbaví pomůcku všech nečistot, a to i těch mikroskopických, kterých byste si na první pohled nevšimli. Stačí čistič nastříkat na povrch hračky, nechat ho minutku působit a pak opláchnout. Nakonec pomůcku pořádně otřete ručníkem a schovejte ji do textilního pytlíku nebo originální krabičky. Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně. Zabráníte tak tomu, aby na sebe jejich různorodé materiály reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

- Dobíjecí přes USB kabel

Ovládání

- Jednoduché ovládání tlačítkem
- Snadné přepínání mezi vibračními funkcemi

Vibrační programy

- 10 vibračních funkcí

Voděodolnost

- Voděodolný

Materiál

- Silikon a ABS
- Hypoalergenní a šetrný k pokožce

Rozměry

- Průměr: 2,6 cm
- Délka: 10,6 cm



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamáce je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark