

Pulzátor Hot Clyde (17 cm)

Údržba

Před i po každém použití vibrátor opláchněte pod tekoucí vodou. Skladujte v originálním balení nebo textilním pytlíku.

Nabíjení

- Připojte přes USB kabel hračku k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

Ovládání

- Pro zapnutí nebo vypnutí vibrátoru dlouze stiskněte ovládací tlačítko.
- Krátkým stisknutím tlačítka přepnete na další vibrační program.

Vibrační programy

- 10 vibračně-přirážecích programů

Voděodolnost

- Vodotěsný

Materiál

- ABS plast
- Silikon

Barva

- Fialová

Rozměry

- 17,2 x 3,8 x 3,8 cm



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark