

Silikonový vibrátor PLAYBOY TAP THAT

Údržba

Před i po použití vibrátor umyjte vodou a mýdlem. Skladujte v krabičce nebo textilní pytlíku.

Nabíjení

- Připojte hračku přes magnetický USB kabel k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

Ovládání

- Dlouhý stisk ovládacího tlačítka zapne nebo vypne vibrátor.
- Krátkým stisknutím změníte vibrační program.

Vibrační programy

- 9 vibračních a 9 tepacích módů

Voděodolnost

- Vodotěsný

Materiál

- Silikon

Barva

- Fialová

Rozměry

- Výška: 16,5 cm
- Hloubka: 6,9 cm
- Šířka: 4,3 cm
- Vkládací délka: 7,6 cm
- Vkládací průměr: 3,2 cm



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark