

Tani - Finger Motion with Pulse-Wave Vibrator - Purple

Údržba

Před i po každém použití pomůcku namydlete a opláchněte proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcek zbaví pomůcku všech nečistot, a to i těch mikroskopických, kterých byste si na první pohled nevšimli. Stačí jen dezinfekci nastříkat na povrch hračky, nechat ji minutku působit a pak opláchnout. Nakonec pomůcku pořádně otřete ručníkem a schovejte ji do textilního pytlíku nebo originální krabičky. Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně. Zabráníte tak tomu, aby na sebe jejich různorodé materiály reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

- Dobíjecí lithium-iontová baterie
- USB magnetické nabíjení
- Doba nabíjení: 180 minut
- Výdrž na jedno nabití: 40 minut

Ovládání

- Nezávislé ovládání všech tří motorů
- Speciální tlačítko pro okamžité zvýšení intenzity všech motorů

Vibrační programy

- 10 vibračních programů pro každý ze tří motorů

Voděodolnost

- Pomůcka je vodotěsná (IPX7)

Materiál

- ABS plast
- Silikon

Rozměry

- Délka: 21,5 cm
- Průměr: 3,3 cm
- Použitelná délka: 11 cm
- Hmotnost: 225 g



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark