

Vibrátor s výběžkem Willy Rabbit

Údržba

Umyjte hračku před prvním a po každém použití mýdlem a teplou vodou. Až hračka uschne, uložte ji do přiloženého sáčku nebo krabice. Vždy skladujte pomůcky odděleně, aby na sebe materiály nemohly reagovat. Na závěr se bude hodit [Dezinfekce pomůcek](#). Zbaví vibrátor všech fujtajblů. Budete mít jistotu, že vibrouš je 100% čistý.

Nabíjení

Vibrátor je nabíjecí. Otestovali jsme, že na jedno nabití vydrží vibrovat cca 90 minut v kuse. Doba nabíjení je kolem 3,5 hodiny. Na tu rozkoš se vyplatí počkat... Pokud nechcete, aby se vám stalo, že přestane vibrovat uprostřed akce, z vlastních zkušeností ho doporučujeme dobíjet průběžně. K tomu je i uzpůsobená akumulátorová baterie. Během nabíjení kontrolka vibrátoru nepřetržitě svítí. Když je vibrátor nabitý, kontrolka zhasne.

Ovládání

Na vibrátoru se nachází dvě tlačítka. Horní na ovládání těla vibrátoru, spodní pro ovládání výběžku na klitoris. Tlačítka jsou zapuštěná ve vibrátoru, poznáte je podle malé vypoukliny na silikonovém povrchu těsně pod výběžkem. Pro zapnutí tlačítka přidržte, dokud se nerozsvítí červeně, poté s každým kliknutím střídejte vibrační programy. Díky tomu, že se vibrátor i výběžek ovládá zvlášť, je jen na vás, co si zvolíte. Pokud chcete zapnout obě části, přidržte obě tlačítka dokud se nerozsvítí. Vibrátor i výběžek se vypíná stejně jako zapíná. Přidržte tlačítka na pár vteřin a hračka se vypne.

Vibrační programy

Vibrační programy pro vaginální stimulaci:

1. Klasické vibrace - nízká intenzita
2. Klasické vibrace - vysoká intenzita
3. Pulzní program - nejkratší pravidelné pulzy
4. Pulzní program - střídající se slabší a silnější pulzy (delší)
5. Pulzní program - střídající se slabší a silnější pulzy (kratší)

Voděodolnost

Willy Rabbit je vodotěsný. Takže si s ním bez obav dopřejte vzrušující koupel.

Design a tvar

Vibrátor má zahnutou špičku, která přesně míří na G bod a intenzivně jej dráždí. Pod špičkou najdete jemné vroubky, které budou při průniku do vaginy jemně stimulovat a zážitek bude ještě víc vzrušující. Sladkou tečkou už je výběžek



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

na klitoris, který díky ohebnému kloubu vždycky zaměří a najde svůj cíl...

Materiál

Hračky ze silikonu máme rádi. Silikon je hladký, neporézní a lehce omyvatelný. Nemá žádné nepříjemné aroma a je antialergenní. Na dotek je navíc tak hebký...

Barva

Neonově růžová - výrazná, krásná, dynamická, hravá a vyzývavá. Ideální pro každou ženu.

Rozměry

Velikost Willyho se nám líbí. Je tak akorát velký na to, aby dráždil na bod G a výběžek pohodlně dosáhl na klitoris.

- Celková délka: 20,4 cm
- Použitelná délka: 11,6 cm
- Průměr v horní části: 3,6 cm
- Průměr ve střední části: 3,2 cm
- Průměr ve spodní části: 2,9 cm
- Průměr výběžku: 2,4 cm
- Hmotnost: 235 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark