

Adore Motio II. tlakový přirážející vibrátor

Údržba

Voděodolný vibrátor Adore Motio umyjete během chvíličky. Stačí, když ho po každé akci pořádně namydíte a opláchnete vlažnou vodou. [Dezinfekce pomůcek](#) pak dotáhne údržbu ke 100% čistotě. Nakonec už jen pomůcku osušte měkkým ručníkem a uložte ji do původní krabičky nebo textilního pytlíku. Díky oddělenému skladování zabráníte tomu, aby na sebe různorodé materiály pomůcek reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

Výrobce sice posílá pomůcku z cca 1/2 nabitou, přesto ji doporučujeme před prvním použitím dobít do plna. Prodloužíte tak životnost a výdrž akumulátoru. Hračku nabijete pomocí přiloženého USB kabelu. Stačí, když kulatý konektor zastrčíte do zdířky pro nabíjení, kterou najdete na spodní hraně rukojeti vibrátoru. Druhý konec kabelu pak připojíte k powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení blikají kontrolky pod všemi ovládacími tlačítky. Při plném nabití zůstanou kontrolky svítit. Nabíjení trvá cca 3,5 hodiny, po kterých vydrží hračka vibrovat cca 1 hodinu a 15 minut.

Ovládání

Jednoduché ovládání třemi tlačítky se rychle naučíte. Prostřední tlačítko pomůcku zapne a zároveň slouží pro ovládání přirážení. Horní tlačítko zase mění programy ve výběžku na klitoris a spodním tlačítkem ovládáte vibrace.

Pro zapnutí stačí stisknout prostřední tlačítko a podržet ho po dobu cca 2 vteřin, dokud se pod ním nerozsvítí kontrolka. Jeho opětovným, krátkým stisknutím spustíte přirážení. Opakovanými krátkými stisky pak libovolně měníte jednu ze tří rychlostí přirážení. Když nakonec tlačítko znovu stisknete a podržíte na dobu 2 sekund, vibrátor se vypne.

Horní tlačítko se symbolem kroužku slouží pro zapnutí a přepínání tlakových programů ve výběžku. Pokaždé tlačítko jen krátce stlačte.

Krátké stisknutí spodního tlačítka s vlnovkou spustí vibrace ve vaginální části pomůcky. Krátkými stisky změníte vibrační programy.

Pokud v průběhu hrátek budete chtít vypnout tlakové vlny nebo vibrace (případně obojí), stiskněte a podržte po dobu cca 2 sekund její ovládací tlačítko. Tím dosáhnete toho, že zůstane spuštěné jen přirážení. Dlouhým stisknutím prostředního tlačítka ale pokaždé vypnete celý vibrátor.

Vibrační programy

Nálož 3 přirážecích režimů spolu s 10 vibračními programy vás nenechá chladnými.

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark



Přirážení:

1. Pomalý rytmus přirážení
2. Středně rychlý rytmus přirážení
3. Rychlý rytmus přirážení

Vibrace:

1. Klasická stálá vibrace nízké intenzity
2. Klasická stálá vibrace střední intenzity
3. Klasická stálá vibrace vysoké intenzity
4. Rychlá pulzní vibrace
5. Dlouhé, rychlé pulzní vibrace
6. Střídání rychlých krátkých a dlouhých vibrací
7. Pět krátkých a rychlých pulzů střídá jeden dlouhý
8. Střídání slabší a vysoké intenzity vibrací
9. Pomalu rostoucí intenzita vibrací
10. Krátké, rychlé pulzy střídá jedna dlouhá, kterou vystřídají pulzy různé intenzity

Voděodolnost

Díky voděodolnému provedení hračku po akci jednoduše opláchněte pod tekoucí vodou. Do vany nebo vířivky si vibrátor ale neberte. Do jeho vibračního motorku by zatekla voda a o orgasmu byste si už mohli nechat jen zdát.

Design a tvar

Dlouhý a rovný vibrátor s výběžkem na klitoris působí díky své růžovo-bílé kombinaci barev nevinně a svůdně. Vaginální část s mírně zahnutou špičkou pro lepší stimulaci bodu G zaujme i jemnými vroubky, které zintenzivňují stimulaci vaginální stěny. Mírně ohebný výběžek na klitoris s kulatou hubičkou pro dráždění klitorisu dobře přiléhá přesně tam, kam má. Celkově vypadá pomůcka moderně a při používání nevyklouzává z ruky.

Materiál

Rukojeť z lesklého a odolného ABS plastu se dobře drží v ruce. Samotný vibrátor ze silikonu vás okouzlí svým hebkým a jemným povrchem. Materiál je hypoalergenní a díky neporéznímu povrchu se snadno čistí a udržuje.

Barva

Pudrově růžová barva v kombinaci s bílou působí něžně a romanticky.

Rozměry

Vibrátor se díky svým rozměrům dobře drží v ruce a během přirážení se prodlouží o 1 cm.

- Celková délka: 22 cm
- Použitelná délka: 12 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

- Minimální průměr vibrátoru: 2,8 cm
- Maximální průměr vibrátoru: 3 cm
- Celková délka výběžku: 5 cm
- Průměr hubičky: 1,5 cm
- Hmotnost: 241 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoci?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

**Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:**

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark