

## We-Vibe 4 Plus, růžový + dárek Natural gel 25 ml

### Údržba

We-Vibe 4 Plus je 100% voděodolný, tzn. můžete jej bez obav omývat teplou vodou a mýdlem. [Dezinfekce pomůcek](#) dotáhne čistotu k dokonalosti.

### Nabíjení

- Vibrátor: NiMH 450 mAh baterie
- Ovladač: nedobíjecí knoflíková lithiová baterie (CR2032)
- Hlučnost do 50 dB (tišší než běžné vibrátory)
- Doba vibrací až 2-3 hodiny
- Pohotovostní doba minimálně 60 dnů
- Doba nabíjení až 6 hodin



### Doba prvního nabíjení:

Před prvním použitím se vibrátor má nabíjet jen max. 6 hodin, potom podle stavu diody nabíjení. Vibrátor i s dálkovým ovládním nabíjíme v přiloženém nabíjecím doku, který zapojíme do USB konektoru počítače. Redukce na 220V není přiložena, lze dokoupit samostatně v elektroprodejnách (uкажите jen USB nabíječku). Přátelská rada - nenechávejte jej vybit úplně do nuly, může dojít k poškození baterie.

### Typ nabíječky:

USB, tzn. nelze použít v el. síti 220V. USB výstup mají počítače, notebooku nebo domácí kina. Chcete-li nabíjet i ze el. sítě, můžete si pořídit redukci, seženete ji v každé elektroprodejně za cenu 150-200 Kč.

### Jak dlouho vydrží We-Vibe 4 Plus vibrovat?

Zkusili jsme We-Vibe 4 plně nabít (24 hod) a nechat vibrovat na různé programy a režimy tak, jak by se mohl běžně používat. Výdrž baterie byla cca 2 hodiny, síla vibrací byla celou dobu víceméně stejná (tzn. se slábnoucí baterií nebyla intenzita vibrace nižší), potom se We-Vibe 4 vypnul úplně.

### Ovládání

Zapnout/vypnout We-Vibe 4 Plus můžeme přímo **na přístroji** - na konci oválné části s logem je malé tlačítko. Krátkým stiskem se vibrátor zapíná a vypíná. Dalšími krátkými stisknutími se přepínají jednotlivé programy.

1. slabá vibrace
2. středně silné vibrace
3. nejsilnější vibrace

#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark

4. krátké rychlé pulzování
5. plynulé zvyšování a snižování intenzity vibrace (ve vlnách)
6. Echo vibrate režim (střídání pulzů ve vaginální a klitoridální části)

**Na dálkovém ovládní** najdete 4 tlačítka, která jsou umístěna do oválu. Můžeme je označit jako levé/pravé, horní/dolní. Stisknutím levého tlačítka se We-Vibe zapne. Pomocí horního a dolního tlačítka se přepínají klasické vibrace + 3 pulzní programy (č. 4-6 viz. popis výše), tzn. celkem 4 módy. Levým tlačítkem lze u každého módu zvýšit intenzitu vibrací, pravým tlačítkem pak snížit. Delším stiskem pravého tlačítka se vibrátor vypne. Ovladač se nenabíjí v nabíječce, má obyčejnou knoflíkovou baterii, ale oproti We-vibe 3 lze již baterie vyměnit. Synchronizace dálkového ovládní s vibrátorem je nutné udělat vždy, když použijete na ovládní mobilní telefon (přes aplikaci) nebo když dálkové ovládní přestane komunikovat. Jednoduchý postup je popsán v tištěném návodu.

## Materiál

Materiál We-Vibe 4 Plus si zamilujete. **Chirurgický silikon** nejvyšší kvality, který je antialergenní a bezpečný i pro nejcitlivější sliznice. **Povrch má sametově hebký** a velmi příjemný na dotek. Celkově velmi pružný a flexibilní. Na vnitřních stranách obou konců se nachází drobné zvrásnění (vlnky).

## Rozměry

- Délka vrchní části: 7,5 cm
- Délka spodní části: 7 cm
- Celková délka po roztahení: cca 15 cm
- Obvod vrchní části: 9 cm
- Obvod spodní části: 7,5 cm
- Rozpětí: 10 cm

---

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark